

Номинальное напряжение, В.....	220-240
Частота, Гц.....	50 (±2%)
Тип кривой силы света в гориз. плоскости по ГОСТ Р 54350-2015.....	f (глубокая)
Коэффициент мощности, Cos φ, не менее.....	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током ГОСТ IEC 60598-1-2017.....	I
Степень защиты св-ва от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015.....	IP20
Температура эксплуатации, t°С.....	+1...+40
Индекс цветопередачи, Ra.....	80
Срок службы светильника.....	12 лет

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для бытового использования внутри помещений. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Светильник можно использовать по истечении срока службы при условии соблюдения предупреждений по безопасности и других инструкций, изложенных в руководстве.

ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.

После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные мощные средства.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ХРАНИЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Гарантийный срок светильника - 5 лет.
Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильник не подлежат утилизации с бытовыми отходами. Светильники должны утилизироваться в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.



INI LED 60 OPTIC

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Мощность Вт	Световой поток (3000/4000К), лм	Цветовая температура, К	Угол рассеив., град.	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Модификация
BIN600P010(15/30/45)04830(40)9 M(BL/WH)	4	599/612	3000/4000	15°/30°/45°	104x60x100	0,5	INI 60
BIN600P020(15/30/45)06830(40)9 M(BL/WH)	6	899/918	3000/4000	15°/30°/45°	154x60x100	0,7	INI 60
BIN600P030(15/30/45)11830(40)9 M(BL/WH)	11	1498/1530	3000/4000	15°/30°/45°	240x60x100	1,0	INI 60
BIN600P040(15/30/45)22830(40)9 M(BL/WH)	22	2997/3060	3000/4000	15°/30°/45°	477x60x100	1,6	INI 60
BIN600P050(15/30/45)44830(40)9 M(BL/WH)	44	5994/6120	3000/4000	15°/30°/45°	949x60x100	1,6	INI 60

РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ ООО "МДМ-Лайт"
114101, г. Мытищи, ул. 4-ая Парковая, д.1
ТЕЛЕФОН: 8 (800) 555 45 50, e-mail: info@mdm-light.ru

СБОРЩИК:

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА:

INI LED 60 OPTIC

накладной светодиодный светильник

БОСМА™
НОВАЯ СВОТOTEХНИКА

INI LED 60 OPTIC оснащены линзами LEDiL с обобщенным показателем UGR < 19. Оптика с функцией Dark Light решает задачи интерьерного освещения, устраняя слепящий эффект, что важно при создании сцен локальной подсветки, например, при освещении рабочих столов в офисе. Светильники созданы в качестве дополнения к светильникам INI LED 60, имеют такие же габаритные размеры. Сочетание разных светильников семейства INI LED 60 позволяет создать гармоничную композицию из светильников общего света, локального и акцентного.




УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник _____1 Комплект крепления _____1 Паспорт _____1 Упаковка _____1

1 СХЕМА МОНТАЖА




2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА



3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

1. Снять боковые заглушки светильника.
2. Установить монтажную скобу на потолочную поверхность
3. Скоммутировать блок питания светильника согласно схеме электроподключения
4. Крепить светильник к монтажной скобе винтами.
5. Установить боковые заглушки.

4 СХЕМА ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ



Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и разрушение корпуса светильника аннулирует гарантию!