


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение, В.....	48
Тип кривой силы света в гориз. плоскости по ГОСТ 34819-2021.....	Д(косинусная)
Коэффициент мощности, Cos φ, не менее.....	(в зависимости от блока питания)
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2017.....	III
Степень защиты св-ка от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015.....	IP 20
Температура эксплуатации, t°С.....	+5...+35
Индекс цветопередачи, Ra.....	9 0
Климатическое исполнение.....	УХЛ4
Срок службы светильника.....	10 лет
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Светильник предназначен для бытового использования внутри помещений. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Светильник можно использовать по истечении срока службы при условии соблюдения предупреждений по безопасности и других инструкций, изложенных в руководстве.	
ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА	
Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.	
После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.	
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	
Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.	
ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖНОЙ БРИГАДЕ	
Монтаж светильника должен осуществляться квалифицированными специалистами, имеющими группу допуска по электробезопасности не ниже 3.	
ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».	
ХРАНЕНИЕ	
Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.	
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Гарантийный срок светильника - 5 лет.	
Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.	
СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	
Светильники не подлежат утилизации с бытовыми отходами. Светильники должны утилизироваться в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.	
ПРИМЕЧАНИЕ	
Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя. Допустимое отклонение величин: мощности, светового потока, массы от номинальных значений составляет ±10%. Допустимое отклонение значений ЦТ от номинального значения составляет ±300К.	
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Светильник (с адаптером 48В) __шт. Паспорт __шт. Упаковка __шт.	

LUCE LIVO™




M-TRACK VOLA BOWL

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Артикул	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм		Угол рассеивания, градусы	Тип исполнения	Вес, кг
				белый корпус 3000/4000	черный корпус 3000/4000			
LLMTBVO1P1.512006930(40)MWH(BL)	6	195x125 мм Длина подвеса 1,5м (не включает в себя диаметр светильника)	3000/4000	366/422	305/327	120°	Трековый на адаптере	0,440

СХЕМА УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКА В МАГНИТНЫЙ ШИНОПРОВОД



1. Установите светильник в нишу шинпровода до щелчка.

Внимание! При возникновении гарантийного случая не вскрывайте светильник! Вскрытие и повреждение корпуса светильника аннулирует гарантию!

РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ ООО «МДМ-Лайт»

114101, г. Мытищи, ул. 4-ая Парковая, д.1, помещ. 2, ком. 21

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55, e-mail: info@mdm-light.ru

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55 доб.1107, 1070, e-mail: ss@mdm-light.ru

УПАКОВЩИК:

ДАТА УПАКОВКИ: